

Компактное цифровое пианино

**LAVENUE**

CADENZA (C-801)



Руководство по эксплуатации

## Предупреждение

Во время использования данного товара соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Перед началом пользования убедитесь, что блок питания не находится вблизи от батарей или других источников отопления и не оборачивайте его вокруг других предметов.
- В случае если кабель или блок питания были повреждены, инструмент неожиданно выключился, либо чувствуется запах дыма или гари немедленно выключите инструмент из сети и обратитесь к поставщику товара по вопросу ремонта. Не пытайтесь снова подключать пианино к сети или самостоятельно производить ремонтные работы.
- Не ставьте на верхнюю часть и клавиатуру пианино тяжелые предметы, а также емкости с жидкостью.
- При чистке инструмента используйте сухую чистую тряпку, без чистящих средств.

## Технические характеристики

### Клавиатура:

Количество клавиш: 88;

Тип клавиш: полноразмерные;

Тип клавиатуры: динамически взвешенная;

### Звук:

Педальный узел: 3 педали, рояльный тип;

Встроенная акустическая система: 2 шт. x 7 Вт;

Выход для наушников: 2 шт.;

Аудиовыход: стерео (2 канала);

### Функционал:

Передача MIDI (нотных) сигналов по USB и Bluetooth, вывод звука по Bluetooth;

### Подключение:

разъем USB – B;

MIDI-IN для педального блока;

DC-IN разъем электропитания;

Jack 6.3 аудиовыход;

Jack 6.3 выход для наушников;

### Прочее:

Питание: сеть 220 В.;


Блок питания: 15 В 2 А;

Комплектация: педальный блок, напольные опоры, блок питания.;

Количество заводских упаковок: 3 (1 основной модуль, 1 напольные опоры,  
1 педальный блок);

Габариты: 1300 x 400 x 770 мм;

## Сборка



### Соединение по Bluetooth

Функция Bluetooth включена по умолчанию и доступна к подключению.

При поиске устройств будут обнаружены отдельные каналы для аудио и MIDI сигнала:


**PIANO AUDIO-\*ID\***

**PIANO MIDI - \*ID\***


где \*ID\* - уникальный идентификационный номер инструмента.

Код сопряжения – 8888.

## Схема подключения



- 1) Вход электропитания.
- 2) Аудиовыход.
- 3) MIDI вход/выход
- 4) Вход USB-B для подключения к ПК и мобильным устройствам.
- 5) Разъем подключения педального блока
- 6) Выходы для наушников.
- 7) Регулятор громкости.
- 8) Кнопка включения/выключения.



# Аккордовый лист

C	Cm	C7	Cm7	Cdim7	CM7	Cm7 <sup>-5</sup>	Cdim
C <sup>#</sup> /(D <sup>b</sup> )	C <sup>#</sup> /(D <sup>b</sup> )m	C <sup>#</sup> /(D <sup>b</sup> )7	C <sup>#</sup> /(D <sup>b</sup> )m7	C <sup>#</sup> /(D <sup>b</sup> )dim7	C <sup>#</sup> /(D <sup>b</sup> )M7	C <sup>#</sup> /(D <sup>b</sup> )m7 <sup>-5</sup>	C <sup>#</sup> /(D <sup>b</sup> )dim
D	Dm	D7	Dm7	Ddim7	DM7	Dm7 <sup>-5</sup>	Ddim
(D <sup>#</sup> )/E <sup>b</sup>	(D <sup>#</sup> )/E <sup>b</sup> m	(D <sup>#</sup> )/E <sup>b</sup> 7	(D <sup>#</sup> )/E <sup>b</sup> m7		(D <sup>#</sup> )/E <sup>b</sup> M7	(D <sup>#</sup> )/E <sup>b</sup> m7 <sup>-5</sup>	(D <sup>#</sup> )/E <sup>b</sup> dim
E	Em	E7	Em7		EM7	Em7 <sup>-5</sup>	Edim
F	Fm	F7	Fm7		FM7	Fm7 <sup>-5</sup>	Fdim
F <sup>#</sup> /(G <sup>b</sup> )	F <sup>#</sup> /(G <sup>b</sup> )m	F <sup>#</sup> /(G <sup>b</sup> )7	F <sup>#</sup> /(G <sup>b</sup> )m7		F <sup>#</sup> /(G <sup>b</sup> )M7	F <sup>#</sup> /(G <sup>b</sup> )m7 <sup>-5</sup>	F <sup>#</sup> /(G <sup>b</sup> )dim
G	Gm	G7	Gm7		GM7	Gm7 <sup>-5</sup>	Gdim
(G <sup>#</sup> )/A <sup>b</sup>	(G <sup>#</sup> )/A <sup>b</sup> m	(G <sup>#</sup> )/A <sup>b</sup> 7	(G <sup>#</sup> )/A <sup>b</sup> m7		(G <sup>#</sup> )/A <sup>b</sup> M7	(G <sup>#</sup> )/A <sup>b</sup> m7 <sup>-5</sup>	(G <sup>#</sup> )/A <sup>b</sup> dim
A	Am	A7	Am7		AM7	Am7 <sup>-5</sup>	Adim
(A <sup>#</sup> )/B <sup>b</sup>	(A <sup>#</sup> )/B <sup>b</sup> m	(A <sup>#</sup> )/B <sup>b</sup> 7	(A <sup>#</sup> )/B <sup>b</sup> m7		(A <sup>#</sup> )/B <sup>b</sup> M7	(A <sup>#</sup> )/B <sup>b</sup> m7 <sup>-5</sup>	(A <sup>#</sup> )/B <sup>b</sup> dim
B	Bm	B7	Bm7		BM7	Bm7 <sup>-5</sup>	Bdim

C	Cm	C7	Cm7
C#	C#m	C#7	C#m7
D	Dm	D7	Dm7
D#	D#m	D#7	D#m7
E	Em	E7	Em7
F	Fm	F7	Fm7
F#	F#m	F#7	F#m7
G	Gm	G7	Gm7
G#	G#m	G#7	G#m7
A	Am	A7	Am7
A#	A#m	A#7	A#m7
B	Bm	B7	Bm7

	<b>Цифровое пианино</b>	
	Питание: 15 В постоянного тока / 2 А	
<b>Торговая марка</b>	LAVENUE	
<b>Маркировка модели (Model)</b>	<b>C-801</b>	EAC 
<b>Страна происхождения</b>	Китай	
<b>Импортер в Российскую Федерацию:</b>	<p><b>Индивидуальный предприниматель</b>  <b>Александрова Анастасия Юрьевна</b>  <b>Юридический адрес:</b> Россия, город Санкт-Петербург,  улица Маршала Новикова, дом 6 корпус 1  <b>Контактный номер телефона:</b> +7 (812) 748-28-72</p>	

**WWW.PGUARDS.RU**